



# MX 91

Réf. MX005



## DONNÉES TECHNIQUES

LONGUEUR TOTALE	715 mm
LONGUEUR TUBE	410 mm
DIAMÈTRE	110 mm
PUISSANCE MAX	500W
VITESSE	9500 tr/mn
TENSION	115V ou 230V
POIDS - CONDITIONNÉ	3,4 - 3,8 kg
PIED	FIXE

## ENTRETIEN

Rincer la partie inférieure du pied sous l'eau. Attention aux éclaboussures qui pourraient pénétrer par les fentes de ventilation du moteur et l'endommager irrémédiablement.

**Ne pas laver au jet d'eau ni au lave-vaisselle.**

Pour plus d'efficacité lors du nettoyage, plonger le pied du mixeur dans un récipient contenant de l'eau et mettre en marche l'appareil pendant quelques secondes

Nettoyer la poignée avec une éponge ou un chiffon humide.



WWW.DYNAMICMIXERS.COM



## AVANTAGES

- Puissant, robuste
- Simple d'utilisation
- Pied fixe : meilleure durée de vie de l'appareil
- Bouton de sécurité
- Interrupteur
- Double isolation
- Tube de plongée et cloche en acier inox pour une hygiène parfaite
- Couteau Ti-métal
- Variateur de vitesse en option



## UTILISATION

Directement dans la marmite, il pulvérise en quelques minutes, les légumes cuits y compris le poireau, les oignons, etc...

Idéal pour réaliser d'excellents potages veloutés, soupes de poissons, panades, brunoises, mousselines, choux et épinards hachés, pâtes à crêpes, sauces, mayonnaises, brandades de morue, purées de légumes finement pulvérisées, bouillies, crèmes de fruits, etc.

Capacité : 40 à 100 L

518 rue Léo Baekeland - BP57 - 85290 Mortagne / Sèvre  
Tèl : +33 (0)2 51 63 02 72 - Fax : +33 (0)2 51 63 02 73  
E-mail : [contact@dynamicmixers.com](mailto:contact@dynamicmixers.com)



# Dynamic

# GAMME MASTER

## Mixeur MX 91

Nomenclature des pièces	Code
Charbons avec bouchons (la paire)	0504
Roulement	0601
Bague d'étanchéité	0607
Rondelle élastique	0726
Ressort de verrouillage	0767
Ressort de sécurité	0768
Support mural	0881
Passe-fil	0950
Passe-fil pour cordon 115 V	0950.1
Interrupteur U.L. (115 V / 230 V)	0965
Condensateur antiparasite 115 V	0972
Condensateur antiparasite + filtre 230 V	0972.1
Étiquette de sécurité - Attention	1017
Bande décor "Dynamic"	1027
Étiquette d'identification 230 V	1028
Étiquette d'identification 115 V	1029
Support palier + joint	1186
Couteau émulsionneur + vis	7910
Palier inf. sans vis (bague d'étanchéité, joint torique, bague autolubrifiante)	7916
Couteau avec vis	7917
Turbine	7933
Vis de palier pour cloche alu (les 3)	7950
Vis de tirants (les 4)	8317
Demi-poignée supérieure	9002
Bouton de sécurité	9005
Bouton de verrouillage	9007
Induit 115 V	9008.11
Induit 230 V	9008.12
Bouchon	9009
Levier de commande	9010
Cordon d'alimentation 2 fils 230 V	9011
Vis de poignée (les 4)	9014
Carter supérieur (équipé de porte-charbons)	9015
Masse 230 V (carter équipé de porte-charbons)	9016
Vis de fixation masse (les 2)	9023
Bague de roulement	9025
Tirants (les 4)	9026
Masse 115 V (carter équipé de porte-charbons)	9038
Cordon d'alimentation 2 fils 115 V	9040
Fil électrique pour porte-charbons 230 V (les 2)	9043
Cordon australien	9066
Cordon anglais	9067
Poignée complète 230 V (boutons, cordon, interrupteur, condensateur + filtre)	9100
Poignée complète 115 V (boutons, cordon, interrupteur, condensateur + filtre)	9100.1
Demi-poignée inférieure 230 V (avec étiquette)	9101
Demi-poignée inférieure 115 V (avec étiquette)	9101.1
Bouchon variateur	9112
Pied complet (entretoise, carter, cloche, palier, arbre, vis, couteau)	9129
Entretoise avec carter, cloche, palier et vis	9130
Arbre de transmission (repère 2 gorges)	9131
Fil électrique pour porte-charbons 115 V (les 2)	9143
Ensemble arbre, palier, couteau	9164
Vis de palier pour cloche inox (les 3)	9902

